


HOBK

HBK-A02

门禁一体机



用户手册

1 包装清单

名称	数量	备注
门禁一体机	1	
25cm连接线	1	
说明书	1	中文
膨胀管	4	Ø6mmx25mm, 用于固定
自攻螺丝	4	Ø4mmx25mm, 用于固定

2 产品介绍

HBK-A02物理按键门禁一体机, 采用ABS外壳, 数字按键面板, 轻巧美观。内置ST微处理器, 抗干扰能力强, 安全性和可靠性高。采用非接触式感应卡和密码进行出入管制, 支持常规非接触式卡。具有添加用户、删除单个用户、删除全部用户等功能, 使用方便, 可广泛应用于家庭、办公室、住宅等。

3 产品特点

- 智能RFID卡感应模块, 迅速准确读卡开锁。
- 低功耗, 待机电流小于50mA。
- 支持仅卡、仅密码、卡+密码、卡或密码四种开门方式。
- 独立密码, 输出短路保护, 防拆报警。
- 背光按键设计, 夜晚开锁更方便。
- 自带门铃按键, 可外接有线门铃。
- 红、蓝、白、黄、绿LED指示灯显示不同的工作状态。
- 广泛应用于建筑楼宇、医院、城市轨道交通、数据中心、企业园区等多个市场领域。

4 技术参数


工作电压	12VDC	用户容量	1000张卡，500个密码
电锁输出	≤1.5A	支持卡型	125KHz或13.56MHz
支持卡片	ID卡或IC卡	开门时间	0~99秒（可调）
读卡距离	≤6cm	环境温度	-30℃~60℃
待机电流	50mA	环境湿度	10%~90%
防水	否	外壳材质	ABS塑料
产品尺寸	110x71x23mm	产品重量	100g
可连接设备	电锁、出门按钮、门铃		

5 安装方法

拆下产品底壳，对照底壳的开孔位置，在墙上开好相应的孔（4个自攻螺丝孔和1个出线孔）。


将4颗配套的膨胀管塞入开好的自攻螺丝孔中，再用配套的4颗自攻螺丝钉将底壳固定在墙上。

把引线从底壳的出线孔穿出，连接需要的线。接完线，安装前壳到底壳上。




6 接线图

1: 普通电源接线图



2: 门禁专用电源接线图



3: 线束连接

+12V: 红
GND: 黑

OPEN: 黄
PUSH: 绿

NO: 蓝
COM: 白

NC: 棕
BELL: 粉

7 声光提示

操作状态		指示灯颜色	蜂鸣器
待机状态	仅密码开门模式	白色	
	其他模式	红色	
按#		黄灯闪烁	
按# #		黄色	
管理员操作状态	菜单待选	蓝灯闪烁	
	菜单已选	蓝色	
开锁成功		绿色	响1声
输入密码		蓝色	
操作成功		绿灯闪1下	响1声
操作失败		红灯闪3下	响3声
按键			响1声

8 操作指南

目的	操作步骤	备注
进入管理员操作状态	# <input type="text" value="管理员密码"/> #	默认管理员密码为123456。
管理员操作状态中返回上级菜单	#	
退出管理员操作状态	*	

以下操作需进入管理员操作状态

基本操作

修改管理员密码	0	新管理员密码 # 重复新管理员密码 #	管理员密码可以是4到8位数字。
添加用户	1	0 刷卡1 刷卡2 刷卡N #	添加卡用户
		1 用户ID号 # 刷卡 #	指定ID号添加卡用户
		2 用户ID号 # 密码 #	添加或修改密码用户
		用户ID号是从0001到9999的任意4位数字。 可以通过重复操作来连续添加用户。	
删除用户	2	0 刷卡1 刷卡2 刷卡N #	可连续删除用户
		1 用户ID号 #	卡片破损或丢失时可采用此方式删除用户。
		2 8位或10位卡号 #	例如, 卡号为000630789 0 09616434, 您可以输入0006307890或09616434。
		3 0000 #	删除所有用户 注意: 此操作可删除除公共密码以外的所有密码用户和卡用户。

设置公共密码	3	公共密码 #	支持1组公共密码。 输入公共密码,可以在任何模式下开门。	
		重复公共密码 #		
		0000 #	删除公共密码	
设置开门模式	4	0 #	卡或密码开门 (默认)	
		1 #	卡加密码开门	
		2 #	仅密码开门	
		3 #	仅刷卡开门	
设置开锁时间	5	XX #	XX是0到99之间的任意数字。 出厂默认设置为3秒。	
高级应用				
6	1	XX #	多卡开门设置	XX 是从1到10的任意数字。 只适用于“仅刷卡开门”模式。 只有当指定数量的多张卡连续刷卡成功, 门锁才能被打开。
	2	1 刷卡 #	设置管理员添加卡	支持一张管理员添加卡和一张 管理员删除卡。
		2 刷卡 #	设置管理员删除卡	
0 #		删除管理员卡		
报警设置				
7	1	0 #	防拆报警设置	关 (默认)
		1 #		开

系统设置				
8	1	0 #	门禁机输出 模式设置	设置为延时模式。一次开锁操作后，电锁打开，延时一段时间后自动关闭，适用于正常开门。
		1 #		设置为开关模式。一次开锁操作后，电锁打开并一直保持，再一次开锁操作，电锁关闭并一直保持，反复循环。
可选设置				
9	1	0 #	蜂鸣器设置	开（默认）
		1 #		关
	2	0 #	背光灯设置	开（默认）
		1 #		关
		2 #		自动模式
	备注：所有密码可以是4到8位数字，但不能每一位数字都为0。			
以下操作需退出管理员操作状态				
给已添加卡 设置密码		# # 刷已添加卡 密码 # 重复密码 #		
恢复默认管理 员密码		1) 断电。 2) 再次通电，5秒内按 00 #。		管理员密码恢复为123456。
恢复出厂设置		1) 断电。 2) 再次通电，5秒内按 99 #。		门禁机恢复为出厂默认设置。

开锁	
密码用户	输入 <input type="text" value="密码"/> 然后按 <input type="text" value="#"/>
卡用户	<input type="text" value="刷卡"/>
卡加密码用户	<input type="text" value="刷卡"/> (绿灯闪烁) , 然后输入 <input type="text" value="密码"/> , 按 <input type="text" value="#"/>

故障排除

1 问：为什么我刷了一张有效卡后，门没有打开？

答：请检查您是否已将开门模式设置为仅密码开门模式。

2 问：为什么我按数字键盘时没有声音？

答：请检查您是否禁用了蜂鸣器。如果是，请根据操作指南启用蜂鸣器。

3 问：为什么我在管理员操作状态下添加卡用户时会响三声？

答：此卡已添加。

4 问：为什么刷了有效卡后，门禁机一直闪烁绿灯，门没有打开？

答：您已将开门模式设置为卡加密码开门，请在刷卡后输入密码。

5 问：如何更换某一用户ID号下的卡？

答：请先删除此用户ID号，然后重新添加。

HOBK

深圳市霍博克电子科技有限公司

SHENZHEN HOBK ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

 +0086-755-86965263

 sales@hobk.cn

 <https://www.hobk.cn>

研发与营销：深圳市南山区西丽留仙大道众冠时代广场A座2908室

工厂地址：深圳市龙岗区坂田街道吉华路上雪科技园西区1号1栋3楼